



1

Diagram of the headphones showing connection points A, B, C, D, and E. Point A is the 3.5mm audio jack. Point B is the USB Type-C port. Point C is the USB Type-A port. Point D is the 4-pin TRRS port. Point E is the 3.5mm audio jack.

- 1 Connect: hold the end of the microphone (plug side), align the indicator to match the slot inside the jack connector and plug until reaching the bottom. Rotate 90-degrees anti-clockwise to lock the microphone.
- 2 Detach: hold the end of the microphone (plug side), rotate 90-degrees clockwise to unlock the microphone, and pull out the microphone from the jack connector.

Do you need support? Visit www.aoc.com, select your region and go to support section. Find user manuals, software downloads or contact our customer service centre.

(A) 麥克風 (D) 音量控制器
(B) 3.5毫米適配器 (E) 麥克風靜音開關
(C) USB適配器 (F) PC延長線(一分二音頻轉接頭)

連接USB適配器
(僅為LED供電)

安裝：握住麥克風的末端（插頭側），將指示器對準插孔連接器內的插槽並插入，直到到達底部，逆時針旋轉 90 度以鎖定麥克風。

拆卸：握住話筒末端（插頭側），順時針旋轉 90 度解鎖話筒，將話筒從插孔中拔出。

您需要任何幫助或支持嗎？訪問 AOC 官網 <http://www.aoc.com>，選擇您所在的地區並進入支持部分。查找與產品相關的用戶手冊、軟件下載或聯繫我們的客戶服務中心。

(A) マイクフォン (D) ポリウムコントローラー
(B) 3.5mmアダプター (E) マイクミュートスイッチ
(C) USBアダプター (F) PC延長ケーブル(ワンポイント2オーディオアダプター)

USBアダプターを接続します
(LED専用電源)

取り付け:マイクの端(プラグ側)を持ち、インジケータをジャックコネクタ内のスロットに合わせ、底に達するまで差し込みます。マイクをロックするには、反時計回りに90度回転させます。

アンインストール:マイクの端(プラグ側)を持ち、時計回りに90度回転させてマイクのロックを解除し、ジャックコネクタからマイクを引き出します。

ヘルプやサポートが必要ですか？ AOC公式ウェブサイト<http://www.aoc.com>にアクセスし、地域を選択してサポートセクションに移動します。製品関連のユーザーマニュアル、ソフトウェアのダウンロードを検索するか、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

(A) 마이크론
(B) 3.5mm 어댑터
(C) USB 어댑터
(D) 볼륨 컨트롤러
(E) 마이크 음소거 스위치
(F) PC연장 케이블(1포인트 2오디오 어댑터)

USB 어댑터 연결
(LED 전용 전원)

설치: 마이크 끝(플러그 쪽)을 잡고 커넥터 내부의 슬롯과 일치하도록 표시기를 정렬하고 바닥에 도달할 때까지 플러그를 꽂습니다. 마이크를 잡으려면 시계 반대 방향으로 90도 회전합니다.

제거: 마이크 끝(플러그 쪽)을 잡고 시계 방향으로 90도 돌려 마이크 잠금을 해제한 다음 커넥터에서 마이크를 당겨냅니다.

도움이나 지원이 필요하십니까? AOC 공식 웹사이트 <http://www.aoc.com>을 방문하여 지역을 선택하고 이동합니다. 제품 관련 사용자 매뉴얼, 소프트웨어 다운로드를 찾거나 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

(A) ไมโครโฟน (D) ตัวควบคุมระดับเสียง
(B) อะแดปเตอร์ 3.5 มม. (E) สวิตช์ปิดเสียงไมโครโฟน
(C) อะแดปเตอร์ USB (F) สายต่อ PC (อะแดปเตอร์เสียงหนึ่งจุดสองจุด)

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ USB
(แหล่งจ่ายไฟสำหรับ LED เท่านั้น)

การตัดสินใจ: ขับปัสสาวะไปโครโพน (ด้านเปลือก) จัดตำแหน่งตัวแสดงให้ตรงกับช่องเสียบภายในตัวต่อเจ็ดและเสียบจนกระทั่งถึงตำแหน่ง 90 องศาตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกไปโครโพน

การถอดการตัดสินใจ: ขับปัสสาวะไปโครโพน (ด้านเปลือก) หมุน 90 องศาตามเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อกไปโครโพน และดึงไปโครโพนออกจากช่องเสียบเจ็ด

คุณต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนหรือไม่? เยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการของ AOC <http://www.aoc.com>
เลือกภูมิภาคของคุณและไปเป็นส่วนสนับสนุน ค้นหาคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

(A)Cải mic cỡ rô (D) Bộ điều khiển âm lượng
(B)Bộ chuyển đổi 3,5 mm (E) Công tắc tắt tiếng micro
(C)Bộ chuyển đổi USB (F) Cáp mở rộng PC (một điểm hai bộ điều hợp âm thanh)

Kết nối bộ chuyển đổi USB
(chỉ cấp nguồn cho đèn LED)

Cài đặt: giữ phần cuối của micrô (phía đầu cầm), căn chỉnh chỉ báo khớp với khe cắm bên trong đầu nối giắc cắm và cầm cho đến khi chạm đáy. Xoay 90 độ ngược chiều kim đồng hồ để khóa micrô.

Gỡ cài đặt: giữ phần cuối của micrô (phía đầu cầm), xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ để mở khóa micrô và kéo micrô ra khỏi đầu nối giắc cắm.

Bạn có cần bất kỳ sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ nào không? Truy cập trang web chính thức của AOC <http://www.aoc.com> chọn khu vực của bạn và chuyển đến phần hỗ trợ. Tìm hướng dẫn sử dụng liên quan đến sản phẩm, tải xuống phần mềm hoặc liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Information in this document is subject to change without any notice.
©2021 AOC All Rights Reserved.

Made in China