

AOC GAMING AOC GH300 7.1 RGB Gaming Headset Quick Start Guide 1	Overview 2	Connecting with USB Adapter 3	Connect and Detach the Microphone ● Connect: hold the end of the microphone (plug side), align the indicator to match the slot inside the jack connector and plug until reaching the bottom. Rotate 90-degrees anti-clockwise to lock the microphone. ● Detach: hold the end of the microphone (plug side), rotate 90-degrees clockwise to unlock the microphone, and pull out the microphone from the jack connector. RGB Lighting and 7.1 Virtual Surround Sound Visit the AOC official website http://www.aoc.com, select your region and go to the support section, download and install the latest AOC G-MENU software, which will enable you to control and customize the RGB and the 7.1 virtual surround sound. Customer Service Do you need support? Visit www.aoc.com, select your region and go to support section. Find user manuals, software downloads or contact our customer service centre. 4	繁體中文 概述 (A)麥克風 (D) 麥克風靜音按鈕 (B)USB適配器 (E) LED 燈效開/關按鈕 (C)音量控制器 (F) 耳機靜音按鈕 連接USB適配器 安裝和卸載麥克風 安裝：握住麥克風的末端（插頭側），將指示器對準插孔連接器內的插槽並插入，直到到達底部，逆時針旋轉 90 度以鎖定麥克風。 拆卸：握住話筒末端（插頭側），順時針旋轉90度解鎖話筒，將話筒從插孔中拔出。 RGB燈效與7.1虛擬環繞聲 請訪問AOC官網http://www.aoc.com，選擇您所在地區，進入支持欄目，下載並安裝最新的AOC G-MENU軟體，即可自定義控制RGB燈效與7.1虛擬環繞聲。 客戶服務 您需要任何幫助或支持嗎？訪問 AOC 官網 http://www.aoc.com，選擇您所在的地區並進入支持部分。查找與產品相關的用戶手冊、軟件下載或聯繫我們的客戶服務中心。 5
日本語 概要 (D) マイクミュートボタン (B)USBアダプター (E) LED照明効果オン/オフボタン (C)ボリュームコントローラー (F) ヘッドホンミュートボタン USBアダプターを接続します マイクのインストールとアンインストール 取り付け：マイクの端（プラグ側）を持ち、インジケータをジャックコネクタ内のスロットに合わせて、底に達するまで差し込みます。マイクをロックするには、反時計回りに90度回転します。 アンインストール：マイクの端（プラグ側）を持ち、時計回りに90度回転させてマイクのロックを解除し、ジャックコネクタからマイクを引き出します。 RGB照明効果と7.1仮想サラウンドサウンド AOC公式ウェブサイトhttp://www.aoc.comにアクセスし、地域を選択し、サポートセクションに入り、最新のAOC G-MENUソフトウェアをダウンロードしてインストールすると、RGB照明効果と7.1仮想サラウンドサウンドの制御をカスタマイズできます。 顧客サービス ヘルプやサポートが必要ですか？ AOC公式ウェブサイトhttp://www.aoc.comにアクセスし、地域を選択してサポートセクションに移動します。製品関連のユーザーマニュアル、ソフトウェアのダウンロードを検索するか、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。 6	한국인 개요 (A)마이크론 (D) 마이크 음소거 스위치 (E) LED 조영 효과 켜기/끄기 버튼 (E)ปุ่มเปิด/ปิดเอฟเฟกต์แสงไฟ LED (C)볼륨 컨트롤러 (F)헤드폰 음소거 버튼 (F)ปุ่มปิดเสียงหูฟัง USB 포트에 연결 마이크 설치 및 제거 설치: 마이크 끝(플러그 쪽)을 잡고 커넥터 내부의 슬롯과 일치하도록 표시기를 정렬하고 바닥에 도달할 때까지 플러그를 꽂습니다. 마이크를 잠그려면 시계 반대 방향으로 90도 회전합니다. 제거: 마이크 끝(플러그 쪽)을 잡고 시계 방향으로 90도 돌려 마이크 잠금을 해제한 다음 커넥터에서 마 이크를 강제로 빼냅니다. RGB 조명 효과 및 7.1 가상 서라운드 사운드 AOC 공식 웹사이트 http://www.aoc.com을 방문하여 지역을 선택하고 지원 섹션에 들어가 최신 AOC G-MENU 소프트웨어를 다운로드 및 설치하면 RGB 조명 효과 및 7.1 가상 서라운드 사운드 제어를 사용자 지정할 수 있습니다. 고객 서비스 도움이 필요하시면 저희가 도와드릴까요? AOC 공식 웹사이트 http://www.aoc.com을 방문하여 지역을 선택하고 지원 섹션으로 이동합니다. 제품 관련 사용자 매뉴얼, 소프트웨어 다운로드를 찾거나 고객 서비스 센터에 문의하십시오. 7	ไทย ภาพรวม (A)ไมโครโฟน (D) ปุ่มปิดเสียงไมโครโฟน (B)อะแดปเตอร์ USB (E) ปุ่มเปิด/ปิดเอฟเฟกต์แสงไฟ LED (C)ตัวควบคุมระดับเสียง (F) ปุ่มปิดเสียงหูฟัง เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ USB ติดตั้งและถอนการติดตั้งไมโครโฟน การติดตั้ง: จับปลายไมโครโฟน (ด้านปลั๊ก) จัดตำแหน่งหัวแสดงให้ตรงกับช่องเชื่อมภายในซึ่งพร้อมที่จะและเสียบจนกระทั่งถึง “ตำแหน่ง หมุน 90 องศาตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อก ไมโครโฟน การถอดการติดตั้ง: จับปลายไมโครโฟน (ด้านปลั๊ก) หมุน 90 องศาตามเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อกไมโครโฟน และดึงไมโครโฟนออกจากช่องเชื่อมต่อ เอฟเฟกต์แสง RGB และเสียงซอร์ราวดรอบทิศทางเสมือน 7.1 ไปรษณีย์ของเว็บไซต์ทางการของ AOC http://www.aoc.com เลือกภูมิภาคของคุณ เข้าสู่ส่วนการสนับสนุน ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ AOC G-MENU ล่าสุด ตามผลการปรับแต่งการกำหนดค่าที่แสง RGB และเสียงซอร์ราวดเสมือน 7.1 บริการลูกค้า คุณต้องการความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนหรือไม่? เยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการของ AOC http://www.aoc.com เลือกภูมิภาคของคุณและไปที่ส่วนสนับสนุน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การดำเนินการขอคืนเงิน หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา 8	Tiếng Việt Tổng quát (A)Cài mic cỡ rô (D) Nút tắt tiếng micrô (B)Bộ chuyển đổi USB (E) Nút bật / tắt hiệu ứng ánh sáng LED (C)Bộ điều khiển âm lượng (F) Nút tắt tiếng tai nghe Kết nối bộ chuyển đổi USB Cài đặt và Gỡ cài đặt Micrô Cài đặt: Giữ phần cuối của micrô (phía đầu cắm), căn chỉnh chỉ báo khớp với khe cắm bên trong đầu nối giắc cắm và cắm cho đến khi chạm đáy. Xoay 90 độ ngược chiều kim đồng hồ để khóa micrô. Gỡ cài đặt: Giữ phần cuối của micrô (phía đầu cắm), xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ để mở khóa micrô và kéo micrô ra khỏi đầu nối giắc cắm. Hiệu ứng ánh sáng RGB và âm thanh vòm ảo 7.1 Vui lòng truy cập trang web chính thức của AOC http://www.aoc.com, chọn khu vực của bạn, vào phần hỗ trợ, tải xuống và cài đặt phần mềm AOC G-MENU mới nhất, bạn có thể tùy chỉnh điều khiển hiệu ứng ánh sáng RGB và âm thanh vòm ảo 7.1. Dịch vụ khách hàng Bạn có cần bất kỳ sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ nào không? Truy cập trang web chính thức của AOC http://www.aoc.com, chọn khu vực của bạn và chuyển đến phần hỗ trợ. Tìm hướng dẫn sử dụng liên quan đến sản phẩm, tài xuống phần mềm hoặc liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Information in this document is subject to change without any notice. ©2021 AOC All Rights Reserved. Made in China 9	